




Depth Of Discharge (On-Grid): Kolik procent energie z baterií se má vypotřebovat, pokud **JE** systém připojený k distribuční síti. Nastavením na **80%** znamená že v baterie bude cyklovat mezi **20-100%**.

Depth Of Discharge (Off-Grid): Kolik procent energie se má vypotřebovat z baterie, pokud systém **NENÍ** připojený k distribuční síti. Nastavením na **90%** znamená že v baterie bude cyklovat mezi **10-100%**.

(v případě tohoto nastavení, v baterii vždy zůstává minimálně 10% kapacity připravených na výpadek)